

RDS MP3/WMA/AAC CD Receiver

CDA-9885R

MP3



AAC





- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
 Si prega di leggere prima di utilizzare il
 attrezzatura.
- ANVÄNDARHANDLEDNING
 Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

П

SE

ESPAÑOL

Índice	Visualización de radiotexto12
	CD/MP3/WMA/AAC
Manual de instrucciones	Reproducción12
	Repetición de reproducción13
ADVERTENCIA	M.I.X. (Reproducción aleatoria)13
ADVERTENCIA	Búsqueda en texto de CD13
ADVERTENCIA3	Búsqueda de nombre de archivo/carpeta
PRUDENCIA3	(relativo a MP3/WMA/AAC)14
PRECAUCIONES3	Búsqueda rápida14
Primeros pasos	Acerca de MP3/WMA/AAC14
Lista de accesorios	Ajuste de sonido
Conexión y desconexión de la alimentación 6 Extracción y fijación del panel frontal 6 Puesta en funcionamiento inicial del sistema 7	Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Defeat
Ajuste del volumen	Ajuste del control de graves16
Configuración de la hora y el calendario 7	Ajuste del control de agudos17
Radio	Ajuste del filtro de paso alto17
Funcionamiento de la radio	Activación/desactivación del efecto de sonoridad17
Almacenamiento automático de emisoras 8	Otras funciones
Sintonía de emisoras memorizadas 8	Visualización de texto18
Función de búsqueda de frecuencia8	Visualización de la hora
RDS	Activación y desactivación del modo de
Establecimiento del modo del sistema	apagado19
RDS y recepción de emisoras RDS9	SETUP
Invocación de emisoras de RDS memorizadas9	Ajuste de Bluetooth
Recepción de emisoras de RDS regionales	Ajuste de la conexión Bluetooth IN20
(locales)9	Configuración general
Ajuste PI SEEK10	Configuración del mensaje de bienvenida de
Ajuste de la recepción PTY31	cumpleaños (Birthday Set)20
(Emisión de emergencia)10	Configuración de la visualización del reloj (Clock Mode)20
Configuración de la hora con ajuste automático	Activación y desactivación de la visualización del reloj20
Recepción de información sobre el tráfico 10	Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (Play Mode)20
Sintonía por tipo de programa (PTY)11	Función de guía de sonido (Beep)20
Recepción de información sobre el tráfico	Activación/desactivación del modo de
durante la reproducción de un disco	silenciamiento (INT Mute)20 Configuración de AUX+ Mode20
compacto o la escucha de la radio	Ajuste del modo AUX (V-Link)20

Ajuste de la entrada digital externa
(Digital AUX)20
Conexión a un amplificador externo
Ajuste del mando a distancia adaptable del volante21
Ajuste de fuentes de idioma21
Demostración21
Ajuste de audio
Activación y desactivación del subwoofer22 Ajuste del sistema de subwoofer22
Ajuste de la pantalla
Cambio del color de iluminación
Ajuste de tipo de desplazamiento22
Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)
Cambio de la fuente de caracteres
(Font Select)22
Cambio del tipo de visualización de animaciones (BGV Select)22
Activación y desactivación del mensaje de
bienvenida
Ajuste del cambio de patrones para
visualización del calendario (Calendar) 22
Configuración del sintonizador
Ajuste de los niveles de señal de las fuentes 22
iPod [®] (Opcional)
Reproducción
Búsqueda de la canción deseada23
Búsqueda rápida24
Función de búsqueda directa24
Selección de Lista de reproducción/Artista/
Álbum/Podcast/Género/Compositor 24
Reproducción aleatoria (M.I.X.)25
Repetición de reproducción25
Visualización de texto25
Cambiador (Opcional)
` '
Control de un cambiador de discos compactos (opcional)26
Reproducción de archivos MP3 con el
cambiador de CD (opcional)26
Selección de cambiador múltiple
(opcional)26
Información
E 1 1/6 1, 1
En caso de dificultad27

Ubicación y conexiones

Advertencia	30
Prudencia	30
Precauciones	30
Instalación	3
Coneviones	3,

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.



Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre $+60^{\circ}$ C y -10° C antes de conectar la alimentación de la unidad.

Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, deformados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana para que se la reparen.

No intente realizar nunca lo siguiente

No tire del disco ni lo sujete mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.



Inserción de los discos


El reproductor solamente aceptará un disco cada vez para su reproducción. No intente cargar más de un disco.

Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará "Error". Si "Error" continúa mostrándose aún después de insertar el disco correctamente, presione el interruptor RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

Si se reproduce un disco al conducir por una carretera muy accidentada pueden producirse saltos del sonido, aunque el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "Error" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.



Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial. El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.




Ubicación de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- La luz solar directa ni el calor
- · Elevada humedad y agua
- · Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los manipule. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles ni etiquetas adhesivas en los discos. No escriba sobre los discos.



Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.



Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la calidad acústica. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.



Manejo de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- No toque la superficie.
- · No exponga el disco a la luz solar directa.
- No pegue etiquetas ni adhesivos.
- · Limpie el disco cuando tenga polvo.
- · Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

Para clientes que utilizan CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

Acerca de los soportes que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.





Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.


Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable) y CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio.

También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA/AAC.

- Algunos de los siguientes discos pueden no reproducirse en esta unidad:
 - CD defectuosos, CD con huellas dactilares, CD expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), CD grabados en condiciones inestables, CD con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, CD protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD de audio.
- Utilice discos con archivos MP3/WMA/AAC cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener información más detallada, consulte las páginas 14-15.
- Los datos de sólo lectura presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

- Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- Apple, el logotipo de Apple, iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
- "Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson."
- "El suministro de este producto sólo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o a petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Si desea obtener más información, visite http://www.mp3licensing.com"

Primeros pasos



Lista de accesorios

•	Unidad principal	1
	Cable de alimentación	
•	Funda de montaje	1
•	Maletín de transporte	1
	Funda de caucho	
•	Pasador hexagonal	1
	Tornillo (M5 × 8)	
	Manual del propietario	

Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/ para encender la unidad.

La unidad puede encenderse pulsando cualquier otro botón excepto
 (OPEN) y el codificador rotatorio.

Mantenga pulsado **SOURCE**/ \bigcirc durante, al menos, 2 segundos para apagar la unidad.

 La primera vez que se activa la alimentación, el volumen comienza desde el nivel 12.

Extracción y fijación del panel frontal

Asegúrese de pulsar el codificador rotatorio del interior de la unidad antes de abrir el panel frontal de modo que este último se abra completamente. De lo contrario, se podría dañar.




Cuando pulse el codificador rotatorio de nuevo, volverá a salir hacia fuera.



Extracción


- Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Pulse **(OPEN)** para abrir el panel frontal.



Para cerrar el panel frontal, presione la parte izquierda hasta que se bloquee tal y como se muestra en el siguiente dibujo.




3 Sujete el panel frontal firmemente, deslícelo hacia la izquierda y, a continuación, tire de para extraerlo.



- El panel frontal puede que se caliente durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal). Este comportamiento no es síntoma de un error.
- Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.
- Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento y posibles daños.
- No deje el panel frontal abierto ni conduzca con el panel abierto, ya que podría provocar un accidente o un mal funcionamiento.

Fijación

- I Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
- 2 Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.




- Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.
- Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de pulsar el interruptor RESET cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

- ${f 1}$ Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- Pulse ∠ (OPEN) para abrir el panel frontal y, a continuación, extráigalo.
- 3 Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.



Ajuste del volumen

Gire el codificador rotatorio hasta obtener el sonido deseado.

Configuración de la hora y el calendario

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo GENERAL y, a continuación, pulse ▶/||/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$


- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el ajuste de reloj y, a continuación, pulse ►/II /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para ajustar el año.
- Pulse ►/II/ENT.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 descritos anteriormente para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.
- 7 Si mantiene pulsado **FUNC./SETUP** durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Pulse AUDIO/RTN para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.
- Para sincronizar el reloj con otro reloj o anuncio horario de la radio, mantenga pulsado ►/II/ENT durante, al menos, 2 segundos después de ajustar la "hora". Los minutos se restablecerán a 00. Si la pantalla muestra un número de minutos superior a "30" cuando lo haga, el reloj avanzará una hora.

Controlable con mando a distancia

Esta unidad puede controlarse con un mando a distancia opcional de Alpine. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Alpine.

Apunte el transmisor del mando a distancia opcional hacia el sensor.


Sensor del mando a distancia



Se puede conectar a la caja de interconexión del mando a distancia

Esta unidad se puede controlar con los controles de audio del vehículo. También se puede utilizar una caja de interconexión de mando a distancia Alpine opcional. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

Radio



Funcionamiento de la radio

- 1 Pulse SOURCE/ para seleccionar el modo TUNER.
- Pulse repetidamente BAND/TA hasta que se visualice la banda deseada.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FM3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow FM1$

3 Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.

DX (modo distancia) \rightarrow LOCAL (modo local) \rightarrow MANUAL (modo manual) \rightarrow DX

· El modo inicial es modo distancia.

Modo distancia:

Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

Modo local:

Sólo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

Modo manual:

La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

4 Pulse I◀◀ o ▶▶I para sintonizar la emisora deseada.

Si mantiene pulsado I◀◀ o ▶▶I, la frecuencia cambiará continuamente.

Almacenamiento manual de emisoras

- 1 Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar la emisora.

La emisora seleccionada se guarda. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

- Es posible memorizar hasta un total de 30 emisoras en los números de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2, FM3, MW y LW).
- Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva
- Si el modo de función está activado, pulse FUNC./SETUP para volver al modo predefinido.

Almacenamiento automático de emisoras

- Pulse repetidamente **BAND/TA** hasta que se visualice la banda deseada.
- Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.

Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada y se almacenarán en los botones de memorización del 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

 Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.

Sintonía de emisoras memorizadas

- 1 Pulse repetidamente BAND/TA hasta que se visualice la banda deseada.
- Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) que contenga en memoria la emisora de radio que desea.

El visualizador mostrará la banda, el número de presintonías y la frecuencia de la emisora seleccionada.

 Si el modo de función está activado, pulse FUNC./SETUP para volver al modo predefinido.

Función de búsqueda de frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.

- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos, en modo Radio para activar el modo de búsqueda de frecuencia.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la frecuencia que desee.
- → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.


 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para recibir la frecuencia seleccionada.

 → Pulse → / | /ENT para reci
- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

RDS



Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

El sistema de datos radiofónicos (RDS) es un sistema de radioinformación que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El sistema RDS le permitirá recibir gran variedad de datos, como información sobre el tráfico y nombres de las emisoras, y resintonizar automáticamente una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

- 1 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función.
- 2 Pulse 1 AF para activar el modo RDS.
- 3 Pulse I◄◄ o ►►I para sintonizar la emisora RDS deseada.
- 4 Pulse 1 AF de nuevo para desactivar el modo RDS.
- 5 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo predefinido.
- En "Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)" (consulte la página 10) si está en ON, si la unidad recibe la señal PTY31 (emisión de emergencia), "ALARM" aparecerá en la pantalla de forma automática.
- Utilice la unidad mientras esté activada la función. El modo de función se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

Los datos de señal digital de RDS incluyen lo siguiente:

PI Identificación de programas
PS Nombre del servicio del programa
AF Lista de frecuencias alternativas

TP Programa de tráficoTA Anuncios sobre el tráficoPTY Tipo de programaEON Otras redes mejoradas

Invocación de emisoras de RDS memorizadas

- 1 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función.
- Pulse 1 AF para activar el modo RDS.
- 3 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo predefinido.
- 4 Asegúrese de que el modo de función vuelve al modo predefinido y, a continuación, pulse el botón de memorización que contenga la emisora RDS deseada.

Si la señal de la emisora memorizada es débil, la unidad buscará y sintonizará automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista AF (Frecuencias alternativas).

5 Si no es posible recibir la emisora memorizada ni las de la lista de AF:

Cuando el ajuste PI SEEK se encuentra activado (consulte "Ajuste PI SEEK" en la página 10), la unidad vuelve a buscar una emisora en la lista PI (identificación de programas).

Si todavía no pueden recibirse emisoras en la zona, la unidad visualizará la frecuencia de la emisora y el número de memorización desaparecerá.

Si el nivel de la señal de la emisora regional (local) sintonizada se debilita hasta el punto en el que no pueda recibirse, pulse el mismo botón de memorización para sintonizar la emisora regional de otro distrito.

- Para memorizar las emisoras de RDS, consulte la sección de Operación de la radio. Las emisoras de RDS solamente podrán memorizarse en las bandas FM1, FM2 y FM3.
- Utilice la unidad mientras esté activada la función. El modo de función se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo SETUP.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$

- Gire el codificador rotatorio para seleccionar RDS Regional y, a continuación, pulse ►/II/ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar ON u OFF.

En el modo OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.

- 5 Si mantiene pulsado **FUNC./SETUP** durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si pulsa AUDIO/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.
- El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.

Ajuste PI SEEK

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar PI Seek y, a continuación, pulse ►/II/ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar ON u OFF.
- 5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si pulsa AUDIO/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior
- El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.

Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)

Gire la recepción PTY31 (emisión de emergencia) a ON/OFF.

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar Alert PTY31 y, a continuación, pulse ►/II/ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar ON u OFF.

Si lo ajusta en ON, las emisiones de emergencia se recibirán, independientemente de la fuente seleccionada. El mensaje "ALARM" se mostrará durante la recepción.

5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.

Si se recibe una emisión de emergencia, el nivel del volumen cambiará automáticamente a la configuración memorizada en el modo de información de tráfico. Para obtener más información, consulte la sección "Recepción de información sobre el tráfico" en la página 10.

- Si pulsa AUDIO/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior.
- El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.

Configuración de la hora con ajuste automático

Si se ajusta en ON, la hora se configurará automáticamente mediante datos RDS

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo TUNER y, a continuación, pulse ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth} \end{array}$

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar Auto Clock y, a continuación, pulse ►/II/ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar ON u OFF.
- 5 Si mantiene pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si pulsa AUDIO/RTN durante el procedimiento, regresará al modo anterior
- El modo de ajuste se cancelará si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos en el modo SETUP.

Recepción de información sobre el tráfico

- Mantenga pulsado BAND/TA durante al menos 2 segundos para que el indicador "TA" se encienda.
- 2 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada.

Cuando se sintoniza una emisora de información sobre el tráfico, se ilumina el indicador "TP".

La información sobre el tráfico solamente se oirá cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en el modo de espera. Cuando comience una emisión de información sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y en la pantalla aparecerá "T. INFO".

Cuando finalice la transmisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

- Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de cierto nivel, la unidad permanecerá en el modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un nivel determinado durante más de 1 minuto, el indicador "TA" parpadeará.
- Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, pulse ligeramente el botón BAND/TA para saltar tal información. El modo TA permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
- Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.
- En el modo TA, la sintonización SEEK únicamente selecciona las emisoras de TP.

Sintonía por tipo de programa (PTY)

- Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función.
- Pulse 3 PTY para activar el modo PTY, mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).

El tipo de programa de la emisora que esté recibiéndose se visualizará durante 10 segundos.

Si no hay ninguna emisión de PTY, se visualizará "NO PTY" durante 10 segundos.

Si no puede recibirse ninguna emisora de RDS, el visualizador mostrará "NO PTY".

- Si tras pulsar 3 PTY no se ha realizado ninguna operación en menos de 10 segundos, el modo PTY se cancelará automáticamente.
- 3 Pulse I◄◄ o ►►I antes de 10 segundos de haber activado el modo PTY para elegir el tipo de programa deseado mientras esté visualizándose PTY (tipo de programa).

Con cada presión, el tipo de programa se desplazará en uno

Para comenzar la búsqueda de una emisora del tipo de programa seleccionado, después de haber seleccionado el tipo de programa mantenga pulsado 3 PTY por lo menos antes de que transcurran 10 segundos.

El visualizador de tipo de programa elegido parpadeará durante la búsqueda y permanecerá encendido cuando se encuentre una emisora.

Si no se encuentra ninguna emisora, se visualizará "NO PTY" durante 10 segundos.

- Pulse FUNC./SETUP para activar el modo predefinido.
- Utilice la unidad mientras esté activada la función. El modo de función se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un disco compacto o la escucha de la radio

- 1 Mantenga pulsado BAND/TA durante al menos 2 segundos para que el indicador "TA" se encienda.
- 2 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.

Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará el reproducir/cambiador de discos compactos o la emisora de FM normal de forma automática.

Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.

Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico:

En el modo de sintonizador:

Si no se puede recibir la señal TP durante más de 1 minuto, la parte subrayada del indicador "TA" parpadeará.

En el modo de discos compactos:

Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

- El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON)
 para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista
 de AF. La parte subrayada del indicador "EON" se enciende
 mientras se recibe una emisora RDS EON. Si la emisora que esté
 recibiéndose no emite información sobre el tráfico, el receptor
 sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita
 información sobre el tráfico cuando inicie la emisión.
- Mantenga pulsado BAND/TA durante al menos 2 segundos para activar el modo de recepción de información.

El indicador "TA" se apaga.

Prioridad del tipo noticias

Esta función le permite preajustar el programa de noticias al que quiera dar prioridad. De esta manera nunca se perderá el programa de noticias, porque la unidad dará automáticamente prioridad al programa de noticias preajustado cuando comience su emisión, e interrumpirá el que esté escuchando actualmente. Esta función sólo trabaja en un modo que no sea LW ni MW.

- Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de función, mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).
- Pulse NEWS 2 para activar el modo PRIORITY NEWS.

Aparece el indicador "NEWS" en la pantalla. Para desactivar la función PRIORITY NEWS (prioridad del tipo de noticias), pulse **NEWS 2**.

- En esta función, a diferencia de la función TA, el volumen no aumenta automáticamente.
- 3 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo predefinido, mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).
- Utilice la unidad mientras esté activada la función. El modo de función se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.


Visualización de radiotexto

Puede visualizarse mensajes en texto de una emisora de radio.

Pulse **TITLE** durante la recepción de FM en el modo de radio para seleccionar la visualización del texto de la radio.


El visualizador cambiará cada vez que pulse el botón.

Si hay PS (Nombre del servicio del programa)



* Mantenga pulsado TITLE durante al menos 2 segundos si PS aparece en el modo de radio; la frecuencia aparecerá durante 5 segundos.


Si no hay PS (Nombre del servicio del programa)



 Si no hay información de texto para recibir o si la unidad no puede establecer la recepción correctamente, la pantalla no mostrará nada.

CD/MP3/WMA/AAC

Codificador rotatorio




Reproducción

1 Pulse **∠** (**OPEN**).

Se abrirá el panel frontal.

Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro de la unidad.



Cierre el panel frontal de forma manual. Si ya hay un disco insertado, pulse SOURCE/� para cambiar al modo DISC.

Cada vez que pulse el botón cambiará el modo.

TUNER
$$\rightarrow$$
 DISC \rightarrow iPod* I \rightarrow CHANGER* 2 \rightarrow TUNER

Manteniendo pulsado ◀ o ▶ se cambiarán las carpetas de forma continua.

4 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la pista (o archivo) deseado.

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:
Pulse ◄◀.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado ►.

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Pulse ▶▶1.

Avance rápido:

Mantenga pulsado ▶►.

5 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II/ENT.

Si vuelve a pulsar ►/II /ENT, volverá a activarse la reproducción.

O Una vez pulsado ∠ (OPEN) para abrir el panel frontal, pulse ≜ para expulsar el disco.


^{*1} Sólo cuando el iPod está conectado.

^{*2} Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.

- No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.
- Si el CD no se expulsa, mantenga pulsado ≜ durante al menos 2 segundos.
- El reproductor de CD puede reproducir discos con datos de audio, MP3, WMA v AAC.
- Los archivos con el formato WMA que están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual), los archivos con el formato AAC adquiridos de iTunes Music Store y los archivos con protección contra copias (protección de copyright) no pueden reproducirse en esta unidad.
- El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA/ AAC muestra el número de archivos grabados en el disco.
- El tiempo de reproducción puede no mostrarse correctamente cuando se reproduce un archivo grabado en VBR (velocidad variable de bits).

Visualización de reproducción de MP3/WMA/AAC

El número de carpeta y el de archivo se mostrarán como se describe a continuación.



- Se muestra cuando "Activación y desactivación de la visualización del reloj" (página 20) está ajustada en ON.
- Pulse TITLE para cambiar la visualización. Consulte "Visualización de texto" (página 18) para obtener información acerca del cambio de visualización.

Repetición de reproducción

Pulse 4 para reproducir de forma repetida la pista que esté reproduciéndose.

La pista (o el archivo) se reproducirá de forma repetida.

Pulse \bigcirc 4 de nuevo y seleccione OFF para desactivar el modo de repetición.

Modo de disco compacto (CD):

RPT : Sólo se reproduce varias veces una pista.

RPT

*' : Se repite varias veces un disco.

(off)

*1 Si se ha conectado un cambiador de CD.

 Si se ajusta el modo RPT en la posición ON durante la reproducción M.I.X. en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.

Modo MP3/WMA/AAC:

RPT : Sólo se reproduce varias veces un archivo.

RPT : Sólo se reproducen varias veces los archivos incluidos en una carpeta.

RPT ()*2 : Se repite varias veces un disco.

(off)

 Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3:

Tras pulsar FUNC./SETUP para seleccionar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.


M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Pulse 5 (2) en el modo de reproducción o pausa.

Las pistas (o archivos) del disco se reproducirán en secuencia aleatoria.


Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse 5 a de nuevo.

Modo de disco compacto (CD):



- *3 Si está conectado un cambiador de CD equipado con la función ALL M.I.X.
- Si se ajusta el modo M.I.X. en la posición ON durante la reproducción RPT (REPEAT ALL) en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.

Modo MP3/WMA/AAC:



 Si se ha conectado un cambiador de CD o un cambiador compatible con MP3:

Tras pulsar FUNC./SETUP para seleccionar el modo de función (RPT/M.I.X.), realice esta operación antes de que pasen 10 segundos.

Búsqueda en texto de CD

Las pistas se pueden buscar y reproducir utilizando el texto de CD del disco. Si un disco no es compatible con texto o si se encuentra en el cambiador, las búsquedas se realizarán por número de pista.

- Pulse Q /ESC durante la reproducción. De esta forma, se activará el modo de búsqueda.
- Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT. Se reproducirá la pista seleccionada.
- Mantenga pulsado \(\sqrt{ESC}\) durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de texto de CD.

^{*2} Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3.

Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA/AAC)

Es posible buscar y mostrar nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

- Pulse Q/ESC para activar el modo de selección de búsqueda durante la reproducción de MP3/WMA/AAC.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta o de archivo y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Modo de búsqueda de nombres de carpetas

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la carpeta que desee.
- Mantenga pulsado ►/II /ENT durante, al menos, 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.
- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse ►/ | IENT. Podrá buscar archivos en la carpeta.
- Pulse AUDIO/RTN para salir del modo de búsqueda de nombre de carpetas en el paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombre de archivos
- La carpeta raíz se muestra como "ROOT".
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de carpetas.

Modo de búsqueda de nombres de archivos

- 3 Pulse **◄** o **▶** para seleccionar otra carpeta.
- 4 Seleccione el archivo que desee girando el codificador rotatorio.
- 5 Pulse ►/II /ENT para reproducir el archivo seleccionado.
- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Pulse AUDIO/RTN en el modo de búsqueda para regresar al modo anterior.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de archivos.

Búsqueda rápida

Es posible buscar pistas (o archivos).

- Mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo CD/Changer/MP3/WMA/AAC para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista (o archivo) que desee.

Se reproducirá inmediatamente la pista que ha seleccionado.

 Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

Acerca de MP3/WMA/AAC

PRECAUCIÓN

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG, que es una institución adjunta a IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a una décima parte de su tamaño original. Esto es posible manteniendo a la vez una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

¿Qué es AAC?

AAC es la forma abreviada de "Advanced Audio Coding", un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4

¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media™ Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.

El formato WMA es similar a los datos de audio MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

Método de creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los codecs MP3/WMA/AAC. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte el manual del usuario del software.

Los archivos MP3/WMA/AAC que se pueden reproducir en este dispositivo tienen las siguientes extensiones de archivo: MP3: "mp3"

WMA: "wma" (las versiones 7.1, 8 y 9 se pueden utilizar) AAC: "m4a"

Existen muchas versiones diferentes del formato AAC. Compruebe que el software utilizado se ajusta a los formatos aceptables enumerados a continuación. Es posible que el formato no pueda reproducirse aunque la extensión sea válida. Se acepta la reproducción de los archivos AAC codificados por la versión 7.0 o anterior de iTunes.

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,

8 kHz

Velocidades de bits: 8 - 320 kbps

WMA

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Velocidades de bits: 48 - 192 kbps

AAC

Índices de muestreo: 48 kHz. 44.1 kHz. 32 kHz. 24 kHz.

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,

8 kHz

Velocidades de bits: 16 - 320 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según el índice de muestreo.

Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.

Si los datos de etiqueta ID3/etiquetas WMA se encuentran en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.

Este dispositivo sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, la pantalla aparece en blanco.

La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Producción de discos MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, a continuación, se escriben en un CD-R o CD-RW mediante un software de escritura CD-R. Un disco puede contener hasta 510 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz) y el número máximo de carpetas es 255.

La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

Soportes admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 nivel 1 ó 2.

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones

La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de carpeta/ archivo es limitado.

Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '_' (quión bajo).


Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, en ocasiones los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.

Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión. Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con Track At Once o escritura de paquete.

Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.



* No aparecerán ni el núm. de carpeta ni el nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo.

Terminología

Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.


Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

Carpeta raíz

La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

Ajuste de sonido



Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/ Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat

 Pulse AUDIO/RTN varias veces para elegir el modo que desee.

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

SUBWOOFER* \rightarrow BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow BALANCE \rightarrow FADER \rightarrow DEFEAT \rightarrow VOLUME \rightarrow SUBWOOFER

Subwoofer: 0 ~ +15 Nivel de graves: -7 ~ +7 Nivel de agudos: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Defeat: ON/OFF Volumen: 0 ~ 35

- Si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos después de seleccionar el modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, la unidad volverá automáticamente al modo normal.
- * Cuando el modo Subwoofer está ajustado en OFF no es posible ajustar su nivel.
- 2 Gire el codificador rotatorio hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Si ajusta el modo Defeat en ON, la configuración previa de el modo BASS y TREBLE volverá a la configuración de fábrica.

- Si no se activa el codificador rotatorio dentro de los 5 segundos después de seleccionar el modo SUBWOOFER, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER o DEFEAT, la unidad volverá automáticamente al modo normal.
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán.

Ajuste del control de graves

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de graves para crear el tono que prefiera.

1 Pulse A.SEL para seleccionar el modo del control de BASS (frecuencia central de los graves).

 $Bass \rightarrow Treble \rightarrow HPF \rightarrow Bass$

Ajuste de la frecuencia central de los graves

2-1 Pulse BAND/TA para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada.

80 Hz \rightarrow 100 Hz \rightarrow 200 Hz \rightarrow 60 Hz \rightarrow 80 Hz

Potencia los márgenes de frecuencias de graves mostradas.

Ajuste del ancho de banda de graves

2-2 Pulse **SOURCE**/dy para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.



Cambia el ancho de banda de graves a ancho o estrecho. Un ajuste más ancho potenciará una amplia gama de frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia central. Un ajuste de estrecho potenciará sólo las frecuencias cercanas a la frecuencia central.

Ajuste del nivel de graves

2-3*/Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nivel de graves que desee (-7~+7).

Puede potenciar o reducir el nivel de los graves.

- 3 Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de graves se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de graves y el ancho de banda de graves para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, MW (LW), CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán. Sin embargo, el nivel de graves podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de graves.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- *I El ajuste también se puede realizar pulsando AUDIO/RTN. Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Defeat" (página 16).

Ajuste del control de agudos

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de agudos para crear el tono que prefiera.

1 Pulse A.SEL para seleccionar el modo de control TREBLE (frecuencia central de los agudos).

 $\operatorname{Bass} \to \operatorname{Treble} \to \operatorname{HPF} \to \operatorname{Bass}$

Ajuste de la frecuencia central de los agudos

2-1 Pulse BAND/TA para seleccionar la frecuencia central de los agudos deseada.

10 kHz ightarrow 12,5 kHz ightarrow 15 kHz ightarrow 17,5 kHz ightarrow 10 kHz

Potencia los márgenes de frecuencias de agudos mostradas.

Ajuste del nivel de los agudos

2-2*2Gire el codificador rotatorio para seleccionar el nivel de agudos que desee (-7~+7).

Puede potenciar el nivel de los agudos.

- 3 Si mantiene pulsado Q /ESC durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de agudos para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, MW (LW), CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no funcionarán. Sin embargo, el nivel de agudos podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de agudos.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- *² El ajuste también se puede realizar pulsando AUDIO/RTN. Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Defeat" (página 16).

Ajuste del filtro de paso alto

El filtro de paso alto de esta unidad puede ajustarse según sus preferencias.

Pulse A.SEL para seleccionar el modo HPF (Filtro de Paso Alto).

 $\mathsf{Bass} \to \mathsf{Treble} \to \mathsf{HPF} \to \mathsf{Bass}$

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la frecuencia HPF.

OFF \leftrightarrow 80 Hz \leftrightarrow 120 Hz \leftrightarrow 160 Hz

- Después del ajuste, mantenga pulsado Q /ESC durante, al menos, 2 segundos para regresar al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- Cuando hay conectado un procesador de audio externo, no puede realizarse este ajuste.

Activación/desactivación del efecto de sonoridad


La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha. Esto compensa la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de graves y agudos.

Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga pulsado **AUDIO/RTN (LOUD)** durante al menos 2 segundos.

Se ilumina el indicador "(LD)".

- Cuando hay conectado un procesador de audio externo, no puede realizarse este ajuste.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.

Otras funciones



Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.


Pulse TITLE.

El visualizador cambiará cada vez que pulse el botón.


 Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse TITLE mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse TITLE para desplazar de nuevo el texto.

Visualizador en modo Radio:


Si hay PS (Nombre del servicio del programa)




Si no hay PS (Nombre del servicio del programa)



en modo de CD:



Visualizador en modo MP3/WMA/AAC:



- *I Mantenga pulsado TITLE durante al menos 2 segundos si PS aparece en el modo de radio; la frecuencia aparecerá durante 5 segundos.
- *² Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD.
- *3 La carpeta raíz aparece en blanco.
- *⁴ Etiqueta ID3/etiqueta WMA
- Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.
- *^{2~4}Si no hay información de texto, no se mostrará nada.
- *5 Si "Text Scroll Auto" está ajustado en "Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)" (página 22), no podrá cambiar la visualización pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.

Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

Indicador/Modo	Modo CD	Modo MP3/ WMA/AAC	Modo iPod	
	_	Nombre de carpeta mostrado	_	
a	_	Se visualiza el nombre de la canción	Se visualiza el nombre de la canción	
4	_	Nombre de artista mostrado	Nombre de artista mostrado	
	_	Nombre de álbum mostrado	Nombre de álbum mostrado	
4	_	Nombre de archivo mostrado		
0	Texto (nombre de disco) mostrado	_	_	
4	Texto (nombre de pista) que se muestra	_	_	

Acerca de "Text"

Texto:

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".

- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- Para que la información de texto se visualice, el cambiador de discos compactos debe ser también compatible con discos compactos con texto.
- Si no hay información de texto, la pantalla aparece en blanco.
- La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Visualización de la hora

Pulse TITLE varias veces hasta que aparezca la hora.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará. Para obtener información detallada, consulte "Visualización de texto" (página 18).

 Si selecciona cualquier función del sintonizador o del CD mientras se encuentra en modo de prioridad del reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se mostrará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la visualización de la hora.

Activación y desactivación del modo de apagado

Si el modo de apagado está activado (excepto el modo de radio), todos los indicadores de la unidad se desactivarán para reducir el consumo de energía.

Al contar con mayor potencia, mejorará la calidad del sonido.

Para activar o desactivar el modo de apagado, mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos.

Todas las indicaciones de la pantalla de la unidad se desactivarán


Se ilumina el indicador "B.OUT".

 Si se pulsa cualquier botón de la unidad durante el modo de apagado, la función se mostrará durante 5 segundos para indicar la operación antes de volver al modo de apagado.

Para cancelar el modo de apagado, pulse TITLE y manténgalo pulsado durante, al menos, 2 segundos.

SETUP

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú SETUP es posible realizar los ajustes de audio, de la pantalla, etc.



Siga los pasos del 1 al 5 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación si desea más información sobre el elemento de SETUP seleccionado.

- Mantenga pulsado FUNC./SETUP durante al menos 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse ►/II/ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Bluetooth}^{*I} \longleftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \\ \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}^{*I} \\ \mathsf{(por\ ejemplo,\ seleccione\ AUDIO)} \end{array}$

Gire el codificador rotatorio para seleccionar un elemento de ajuste y, a continuación, pulse ►/II /ENT. (por ejemplo, seleccione Subwoofer)

Bluetooth*^I:
Bluetooth IN

GENERAL :

Birthday Set \leftrightarrow Clock Mode \leftrightarrow Clock \leftrightarrow Clock Adjust* $^2 \leftrightarrow$ Play Mode \leftrightarrow Beep \leftrightarrow INT Mute* $^3 \leftrightarrow$ AUX+ Setup \leftrightarrow AUX IN \leftrightarrow AUX Name* $^4 \leftrightarrow$ Digital AUX \leftrightarrow Power IC \leftrightarrow Steering \leftrightarrow Language Set \leftrightarrow Demo \leftrightarrow Birthday Set

AUDIO:

Subwoofer ↔ SUBW. System*⁵

DISPLAY:

 $\begin{array}{l} \text{Illumination} \leftrightarrow \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Calendar} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \\ \text{Illumination} \end{array}$

TUNER:

FM Level \leftrightarrow RDS Regional*⁶ \leftrightarrow Alert PTY31*⁷ \leftrightarrow PI Seek*⁸ \leftrightarrow Auto Clock*⁹ \leftrightarrow FM Level

- *1 Sólo se muestra cuando INT Mute está en OFF.
- *2 Consulte "Configuración de la hora y el calendario" (página 7).
- *³ Sólo se muestra cuando Blutooth IN está en OFF.
- *4 Sólo se muestra si AUX IN está ajustado en ON.
- * Solo se muestra si AOA IN esta ajustado en ON. * Sólo se muestra si Subwoofer está ajustado en ON.
- *6 Consulte la sección "Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)" (página 9).
- * Consulte "Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)" (página 10).
- *8 Consulte "Ajuste PI SEEK" (página 10).
- *9 Consulte "Configuración de la hora con ajuste automático" (página 10).

- 4 Gire el codificador rotatorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse ►/II /ENT. (por ejemplo, seleccione Subwoofer ON o Subwoofer OFF)
- 5 Si mantiene pulsado **FUNC./SETUP** durante al menos 2 segundos, volverá al modo normal.
- Pulse AUDIO/RTN para regresar al modo SETUP anterior.
- Si no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos SETUP se cancelará.

Ajuste de Bluetooth

Seleccione Bluetooth del menú principal de instalación en el paso 2 anterior.

Si está conectada una caja Bluetooth opcional, puede realizar una llamada manos libres con un teléfono móvil equipado con Bluetooth. Realice este ajuste cuando la caja Bluetooth está conectada y se utiliza la función Bluetooth. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la caja Bluetooth.

Ajuste de la conexión Bluetooth IN

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (ajuste inicial)

Ajuste ADAPTER cuando esté conectada la caja Bluetooth.

Configuración general

GENERAL puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Configuración del mensaje de bienvenida de cumpleaños (Birthday Set) mm/dd

Cuando el MSG de inicio esté configurado en ON (consulte "Activación y desactivación del mensaje de bienvenida" en página 22), introduzca la fecha de su cumpleaños y aparecerá un mensaje ese día.

Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar "mm" (mes) y, a continuación pulse ►/**||** /ENT. Gire el **codificador rotatorio** de nuevo para seleccionar "dd" (día).

Configuración de la visualización del reloj (Clock Mode)

AM (NA) 12:00 (12 horas) / 00:00 (24 horas) (ajuste inicial)

Puede seleccionar el tipo de visualización de la hora (12 $\rm 6~24~horas),$ según prefiera.

Activación y desactivación de la visualización del reloj Clock ON (ajuste inicial) / Clock OFF

Si se ajusta en ON, la hora siempre aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (Play Mode) CD-DA (ajuste inicial) / CDDA&MP3/WMA

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3/WMA/AAC (creados en el formato Enhanced CD o CD Extra). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. Para estos casos, puede seleccionar la reproducción de una sola sesión de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA/AAC, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

CD-DA: Sólo es posible reproducir los datos de CD

de la sesión 1.

CDDA&MP3/WMA: Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3/WMA/AAC en modo mixto y discos

multisesión.

 Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, quítelo primero. (Si utiliza un cambiador MP3, tendrá que cambiar los discos.)

Función de guía de sonido (Beep)

Beep ON (ajuste inicial) / Beep OFF

Esta función permite obtener respuesta audible con distintos tonos según el botón que se pulse.

Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT Mute) INT Mute ON / INT Mute OFF (ajuste inicial)

Si se conecta un dispositivo que disponga de la función de interrupción, el audio se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción procedente del dispositivo.

Configuración de AUX+ Mode

AUX+ Setup ON / AUX+ Setup OFF (ajuste inicial)

El audio de los dispositivos que están conectados a la unidad con el cable de conexión FULL SPEED™ (KCE-422i) es de entrada a la unidad.

• Pulse SOURCE/O, y seleccione el modo AUX+, ajuste el volumen, etc.

Ajuste del modo AUX (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (ajuste inicial)

Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) o Versatile Link Terminal (KCA-410C) a este componente.

Puede cambiar la visualización del nombre AUX cuando AUX IN está establecido en ON. Pulse ►/II /ENT cuando AUX IN esté ajustado en ON y seleccione AUX Name girando el codificador rotatorio; a continuación, pulse ►/II /ENT.

Cuando haya terminado, gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el nombre AUX deseado.

Si el KCA-410C está conectado, es posible seleccionar dos nombres para AUX.

 Mediante el KCA-410C, es posible conectar hasta dos dispositivos externos con salida RCA. En este caso, pulse SOURCE/O para seleccionar el modo AUX y, a continuación, pulse BAND/TA para seleccionar el dispositivo deseado.

Ajuste de la entrada digital externa (Digital AUX) Digital AUX ON / Digital AUX OFF (ajuste inicial)

Cuando estén conectados un procesador de audio digital compatible con ALPINE Ai-NET (PXA-H701) y un reproductor de DVD (DVE-5207) no compatible con Ai-NET, ajuste Digital AUX en ON para disfrutar de un sonido envolvente de canal 5.1.

- Pulse SOURCE/O, seleccione el modo D. AUX, ajuste el volumen, etc
- Una vez completada la selección de introducción, gire la llave de contacto a OFF y de nuevo a ON. El ajuste del interruptor de entrada digital óptica se ha completado.
- Según el procesador de audio conectado, es posible que pueda seguir escuchando el sonido del reproductor de DVD, aunque la fuente haya cambiado. Si esto ocurre, ajuste el reproductor de DVD en OFF.


Conexión a un amplificador externo

Power IC ON (ajuste inicial) / Power IC OFF


Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

Power IC OFF:

Utilice este modo cuando la salida de esta unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará y no podrá accionar los altavoces.



Power IC ON: Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.



 Cuando la salida está establecida en OFF, el sistema no produce ni reproduce ningún sonido.

Ajuste del mando a distancia adaptable del volante Steering ON / Steering OFF (ajuste inicial)

Esta unidad es compatible con el mando a distancia adaptable del volante. Esta función permite el funcionamiento mediante el envío de señales desde el mando a distancia del volante a la unidad.

Para utilizar el mando a distancia del volante, realice los siguientes procedimientos con los botones una vez en ON y pulse ►/Ⅱ /ENT. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Alpine más cercano.

Seleccione la función asignada girando el codificador rotatorio.

(por ejemplo, seleccione SOURCE)

 $\begin{array}{l} \mathsf{POWER} \leftrightarrow \mathsf{SOURCE} \leftrightarrow \mathsf{BAND} \leftrightarrow \mathsf{VOL}.\,\mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{VOL}.\,\mathsf{DN} \leftrightarrow \\ \mathsf{PAUSE} \leftrightarrow \mathsf{MUTE} \leftrightarrow \mathsf{BWD} \leftrightarrow \mathsf{FWD} \leftrightarrow \mathsf{P}.\,\mathsf{UP} \leftrightarrow \mathsf{P}.\,\mathsf{DN} \leftrightarrow \\ \mathsf{A.PROC} \leftrightarrow \mathsf{POWER} \end{array}$

FF SOURCE FF

Pulse el botón del mando a distancia del volante hasta que el valor de señal modificado del mismo aparezca en la parte izquierda de la pantalla.

(por ejemplo, pulse SOURCE del botón del mando a distancia del volante.)

La señal modificada del mando a distancia del volante aparece en la parte izquierda de la pantalla.



El valor de la señal modificada del mando a distancia del volante

3 Pulse ►/II /ENT para ejecutar el valor de configuración.

El valor confirmado de la señal del mando a distancia del volante aparece en la parte derecha de la pantalla. Al hacerlo, la función de la unidad se asigna al botón del mando a distancia del volante.



El valor confirmado de la señal del mando a distancia del volante

4 Repita los pasos del 1 al 3 y configure cada botón.
Una vez completada la configuración, pulse AUDIO/RTN para volver al modo anterior.

Ajuste de fuentes de idioma

Language 1 (ajuste inicial) / Language 2 / Language 3

Es posible seleccionar tres tipos de fuentes.

Language 1: Fuente normal Language 2: Fuente europea Language 3: Fuente rusa

Demostración

Demo ON / Demo OFF (ajuste inicial)

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

• Para salir del modo Demo, ajústelo en Demo OFF.

Ajuste de audio

AUDIO puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Activación y desactivación del subwoofer Subwoofer ON (ajuste inicial) / Subwoofer OFF

Cuando el subwoofer está activado, lleve a cabo los pasos que se muestran más adelante para ajustar el nivel de salida del subwoofer.

1 En modo normal, pulse AUDIO/RTN varias veces para seleccionar el modo SUBWOOFER.

 $\begin{array}{l} {\tt SUBWOOFER} \to {\tt BASS} \to {\tt TREBLE} \to {\tt BALANCE} \to \\ {\tt FADER} \to {\tt DEFEAT} \to {\tt VOLUME} \to {\tt SUBWOOFER} \end{array}$

2 Ajuste el nivel girando el codificador rotatorio.

Ajuste del sistema de subwoofer

System1 (ajuste inicial) / System2

Seleccione System1 o System2 para conseguir el efecto de subwoofer deseado.

System1: El efecto de subwoofer depende del ajuste

principal de volumen.

System2: El efecto de subwoofer es independiente del

ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá

funcionando.

Ajuste de la pantalla

DISPLAY puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Cambio del color de iluminación

Iluminación TYPE 1 (ajuste inicial) / TYPE 2 / TYPE 3

Puede cambiar el color de iluminación de los seis botones siguientes. SOURCE/𝔞, BAND/TA, ◀, ▶, I◀◀, ▶►I.

TYPE 1: Cuando el color de los seis botones es azul,

el color de los otros también es azul.

TYPE 2: Cuando el color de los seis botones es azul,

el color de los otros es rojo.

TYPE 3: Cuando el color de los seis botones es rojo,

el color de los otros también es rojo.

Control de atenuación

Dimmer Auto (ajuste inicial) / Dimmer Manual

Establezca el control Dimmer en Auto para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche encendidas. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

 Si su vehículo dispone de un control de atenuación para el área del velocímetro, no conecte el cable DIMMER (naranja) de la radio al control de atenuación.

Ajuste de tipo de desplazamiento Scroll Type 1 / Scroll Type 2 (ajuste inicial)

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento. Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

Scroll Type 1: Los caracteres se desplazan de derecha a

izquierda, uno por uno, hasta que se haya

desplazado todo el título.

Scroll Type 2: Las palabras se escriben de izquierda a

derecha, de carácter en carácter. Cuando la pantalla está llena, se borra y el resto de palabras aparecen del mismo modo hasta que se hayan mostrado todas las palabras

del título.

Ajuste de desplazamiento (Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (ajuste inicial)

El reproductor de CD puede desplazarse por el disco y los nombres de pista grabados en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de los archivos, nombres de carpetas y etiquetas MP3/WMA/AAC.

Text Scroll Auto: La información de texto, los nombres de

carpetas y archivos y la información de

etiquetas del CD se desplazan continuamente.

Text Scroll Manual: La información anterior se desplaza

cuando se carga un disco, cuando cambia

un canal o una pista, etc.

 En algunas partes de la pantalla, puede que no haya desplazamiento o el contenido del desplazamiento sea diferente.

Cambio de la fuente de caracteres (Font Select) TYPE 1 (ajuste inicial) / TYPE 2

Es posible seleccionar dos tipos de fuentes. Puede seleccionar el tipo de fuente que desee.

Cambio del tipo de visualización de animaciones (BGV Select) OFF (ajuste inicial) / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4

Puede elegir entre 4 tipos de pantalla de animación para el fondo de pantalla.

Activación y desactivación del mensaje de bienvenida Opening MSG ON / Opening MSG OFF (ajuste inicial)

Esta unidad incluye una función especial de mensajes con varios patrones que, una vez activados, muestran mensajes de bienvenida para ocasiones especiales. Por ejemplo, si enciende esta unidad el 25 de diciembre (según la configuración de la fecha de la unidad), aparecerá un mensaje de felicitación navideño si la opción Opening Message está ajustada en ON.

Ajuste del cambio de patrones para visualización del calendario (Calendar) dd/mm/yyyy (ajuste inicial) / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy

Puede cambiar el patrón de visualización del calendario que aparece junto a la hora.

yyyy: indica el año mm: indica el mes dd: indica el día

por ejemplo: dd/mm/yyyy → 25/12/2006


Configuración del sintonizador

TUNER puede seleccionarse en el menú de instalación del paso 2.

Ajuste de los niveles de señal de las fuentes FM Level High (ajuste inicial) / FM Level Low

Si la diferencia de volumen entre el reproductor de discos compactos y el sintonizador de FM es demasiado grande, ajuste el nivel de la señal de FM.

iPod® (Opcional)



Mediante el cable de conexión ALPINE FULL SPEEDTM (KCE-422i) (se vende por separado) exclusivo, puede conectar un iPod[®] a esta unidad. Si la unidad está conectada mediante el cable, los controles del iPod no están operativos.

 Está ajustado AUX+ Setup a OFF cuando hay un iPod conectado (consulte "Configuración de AUX+ Mode" en página 20).

iPod que pueden utilizarse con esta unidad

- Puede utilizar la unidad con un iPod, iPod photo, iPod minis o iPod nano de cuarta generación y superior. Sin embargo, no puede utilizar una unidad de reproducción aleatoria iPod.
- Los iPod de rueda táctil o de rueda de desplazamiento sin el conector de acople no se pueden conectar a la unidad.
- La unidad se puede utilizar con las siguientes versiones de iPod. No se garantiza el correcto funcionamiento de versiones anteriores.

iPod de cuarta generación: Versión 3.1.1 iPod de quinta generación: Versión 1.1.2 iPod photo: Versión 1.2.1

iPod mini: Versión 1.4.1 iPod nano: Versión 1.1 Video iPod: Versión 1.2

 La unidad no se puede utilizar con versiones de software anteriores a "2006-06-28". Para obtener información detallada acerca de la "Actualización del software de iPod", consulte el manual de instrucciones de iPod.

Reproducción

 $1 \quad \text{Pulse SOURCE/} \\ \text{ϕ para cambiar al modo iPod.}$

 $\mathsf{TUNER} \to \mathsf{DISC} \to \mathsf{iPod}^{*I} \to \mathsf{CHANGER}^{*2} \to \mathsf{TUNER}$

2 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la canción deseada.

Para volver al principio de la canción actual:

Pulse ►.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado ◄◄.

Para avanzar al principio de la siguiente canción:

Pulse ►►

Avance rápido:

Mantenga pulsado ►►.

3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse //II/ENT.

Si vuelve a pulsar ►/III /ENT volverá a activarse la reproducción.

 Si se reproducía una canción en el iPod mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.

Búsqueda de la canción deseada

Un iPod puede contener cientos de canciones. Mediante el uso de información de etiqueta y la organización de las canciones en listas de reproducción, las funciones de búsqueda de la unidad pueden buscar las canciones fácilmente.

Cada categoría musical tiene su propia jerarquía. Utilice el modo de búsqueda Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción	Canción	_	_
Artista*	Álbum*	Canción	_
Álbum*	Canción	_	_
Canción	_	_	_
Podcast	Episodio	_	_
Género*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor*	Álbum*	Canción	_

Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista El ejemplo siguiente muestra cómo se realiza una búsqueda por ARTIST. Puede utilizarse otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía será diferente.

- 1 Pulse Q /ESC para activar el modo de selección de búsqueda.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo de búsqueda por Artista y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{Playlist} \leftrightarrow \mathsf{Artist} \leftrightarrow \mathsf{Album} \leftrightarrow \mathsf{Song} \leftrightarrow \mathsf{Podcast} \leftrightarrow \mathsf{Genre} \leftrightarrow \mathsf{Composer} \leftrightarrow \mathsf{Playlist} \\ \end{array}$

- 3 Gire el codificador rotatorio para seleccionar el artista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.
- 4 Gire el codificador rotatorio para seleccionar un álbum y, a continuación, pulse ►/II/ENT.

^{*1} Sólo cuando el iPod está conectado.

^{*2} Sólo cuando el cambiador de CD está conectado.

5 Gire el codificador rotatorio para seleccionar una canción y pulse ►/II/ENT.

Se reproducirá la canción seleccionada.

- Tras mantener pulsado ►/II/ENT por lo menos 2 segundos en cada jerarquía (salvo en SONG), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.
- Tras seleccionar [ALL] en el modo de búsqueda con "*", mantenga pulsado ►/II /ENT durante al menos 2 segundos para reproducir todas las canciones en el iPod o el modo de búsqueda seleccionado.
- En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado Q/ESC durante al menos 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.
- Si pulsa AUDIO/RTN en modo de búsqueda, volverá al modo anterior.
- Durante la reproducción en modo M.I.X. no se pueden realizar búsauedas.
- "NO SONG" aparecerá si no existen canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda de lista de reproducción.
- "NO PODCAST" aparecerá si no existen datos de podcast en el iPod en el modo de búsqueda PODCAST.
- Si se ha seleccionado "el nombre del iPod" almacenado en el iPod en el modo de búsqueda por lista de reproducción deseado y si se pulsa ►/II/ENT podrá buscar todas las canciones del iPod. Además, si mantiene pulsado ►/II/ENT durante por lo menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones del iPod.
- En función del iPod, la búsqueda por podcast no es compatible.
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 24.

Búsqueda rápida

Puede buscar una canción entre todas las canciones del iPod sin seleccionar ningún álbum, artista, etc.

- 1 Mantenga pulsado Q/ESC durante al menos 2 segundos para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la canción que desee.

Se reproducirá inmediatamente la canción que ha seleccionado.

- Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Si el iPod contiene muchas canciones, tardará algún tiempo en
 hugandas
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener información detallada, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 24.

Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor, encontrará cualquier canción rápidamente.

En el modo de búsqueda, pulse cualquier **botón de memorización (del 1 al 6)** para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.

Ejemplo de búsqueda en modo Song:

Si el iPod contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de memorización (del 1 al 6).

Ejemplo 1:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

Eiemplo 2:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el codificador rotatorio para encontrar la canción que desea.

		Las 100 canciones (100%)									
	0%	0% 17% 33% 50% 67% 83%									
Botones de memorización	1	2	3	4	5	6					
Canciones	Primera	17a	33a	50a	67a	83a					
Cariciones	canción	canción	canción	canción	canción	canción					

Selección de Lista de reproducción/ Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor

Se puede cambiar de un modo fácil la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor.

Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la Lista de reproducción/ Artista/Álbum/Podcast/Género/Compositor que desee.

- Si se ha utilizado el modo de búsqueda por canción para seleccionar una canción, esta función no estará activa.
- Si se ha seleccionado un álbum durante la búsqueda de un artista, también pueden buscarse otros álbumes del mismo artista.
- Esta función está inactiva durante la reproducción aleatoria (M.I.X.).

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod aparece como M.I.X. en esta unidad.

Reproducir álbumes de forma aleatoria:

Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes

Reproducir canciones de forma aleatoria:

La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 Pulse **5** ∕⁄⊘.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

 $M.I.X. \square \rightarrow M.I.X. \rightarrow (off) \rightarrow M.I.X. \square$ (Reproducir albumes de forma aleatoria) $M.I.X. \square$

2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

 Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.

Reproducir todo de forma aleatoria:

La reproducción de todo de forma aleatoria reproduce todas las canciones del iPod de forma aleatoria. Las canciones no se vuelven a reproducir hasta que todas se han reproducido.

1 Pulse 6.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

 $\begin{array}{ccccc} \text{M.I.X.} & \to & \text{(off)} & \to & \text{M.I.X} \\ \text{(Reproducir} & & & & \\ \text{todo de forma} & & & \\ \text{aleatoria)} & & & & \end{array}$

2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

 Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.

Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para el iPod.

Repetición única:

Una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Pulse ___ 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.

 $\operatorname{RPT} \to \operatorname{(off)} \to \operatorname{RPT}$ (Repetición única)

2 Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.


Visualización de texto

Puede visualizar la información de la etiqueta de una canción en el reproductor iPod.

Pulse TITLE.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.

 Si desea cambiar el visualizador cuando Text Scroll esté configurado en Manual, pulse TITLE mientras el texto se desplaza. Si el desplazamiento se ha completado, pulse TITLE para desplazar de nuevo el texto.



Nombre de la canción*/
N° de pista/Todos los números de canción*²/Tiempo transcurr ido


Si el ajuste de desplazamiento (página 22) se ha establecido en "Auto", la información de la etiqueta se desplaza de forma automática por la pantalla.

Si no hay información de texto, no se mostrará nada.

- *2 Los números de las canciones mostradas variarán en función de las canciones del texto seleccionadas por la búsqueda.
- *3 Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 22) está establecido en "Auto", no se puede cambiar de pantalla pulsando TITLE. El contenido de la pantalla irá cambiando alternativamente.
- · Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos (ASCII).
- Si el nombre del artista, álbum o canción creados en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al adaptador. Por tanto, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres de la unidad principal es 128 (128 bytes).
- · Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- La pantalla aparece en blanco si la información de texto no es compatible con la unidad.

^{*1} Información de etiquetas

Cambiador (Opcional)



Control de un cambiador de discos compactos (opcional)

Es posible conectar un cambiador opcional de 6 ó 12 discos compactos si esta unidad es compatible con Ai-NET. Con un cambiador de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET podrá controlar dicho cambiador CD desde esta unidad.

Mediante el uso del KCA-400C (dispositivo de conmutación de varios cambiadores) o KCA-410C (Versatile Link Terminal) podrá controlar varios cambiadores desde esta unidad.

Consulte la sección "Selección de cambiador múltiple (opcional)" en página 26 para obtener información sobre la selección de cambiadores de discos compactos.

- Los controles de esta unidad para operaciones de cambiador de discos compactos sólo pueden utilizarse cuando hay un cambiador conectado.
- El cambiador de DVD (opcional) también puede controlarse desde esta unidad
- 1 Pulse SOURCE/d para activar el modo CHANGER. El visualizador mostrará el número de disco y el número de nista
- El indicador de fuente varia en función de la fuente conectada.
- Pulse BAND/TA para cambiar el modo Disco en el modo Cambiador.
- Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de selección de discos.

Modo de selección de disco (No. disco 1~6)
→ Modo de selección de disco* (No. disco 7~12)
→ Modo de selección de disco* (No. disco 7~12)

disco (No. disco 1~6)

3 Pulse los botones de selección (del 1 al 6) correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.

El número de disco seleccionado aparecerá en el visualizador y comenzará la reproducción de CD/MP3.

 Después de seleccionar el disco deseado, podrá manejarlo de la misma forma que con el reproductor de discos compactos de esta unidad.

Para obtener información más detallada, consulte la sección CD/ MP3/WMA/AAC.

* Si se ha conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos.

Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (opcional)

Si conecta un cambiador compatible con MP3, podrá reproducir sus discos de CD-ROM, CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3 en esta unidad.

- Pulse SOURCE/d para cambiar al modo Cambiador de MP3.
- 2 Pulse FUNC./SETUP para activar el modo de selección de discos.

Modo de operación M.I.X./REPEAT \rightarrow Modo de selección de discos \rightarrow Modo de operación M.I.X./REPEAT

- 3 Pulse cualquiera de los botones de selección (del 1 al 6) correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.
- 4 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II/ENT.

Si vuelve a pulsar ▶/II /ENT, volverá a activarse la reproducción.

- La unidad puede reproducir discos que contengan tanto datos de audio como datos MP3
- Para obtener información acerca del funcionamiento del MP3 con un cambiador de CD compatible con MP3, consulte "CD/MP3/WMA/ AAC" páginas 12 a 15.

Selección de cambiador múltiple (opcional)

El sistema Ai-NET Alpine podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Al utilizar KCA-410C (Versatile Link Terminal), es posible conectar dos cambiadores y dos salidas externas (AUX).

- 1 Pulse SOURCE/ de esta unidad para activar el modo de cambiador de discos compactos.
- Pulse BAND/TA para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

Este modo de selección permanecerá activo durante unos segundos.

- 3 Pulse BAND/TA hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos deseado.
- Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHANGER (No.)".
- Para obtener información acerca del cambiador seleccionado, consulte "CD/MP3/WMA/AAC" (páginas 12-15).
- Para obtener información detallada acerca de la entrada externa (AUX) cuando utilice KCA-410C, consulte "Ajuste del modo AUX (V-Link)" en la página 20.

Información

En caso de dificultad

Si surge algún problema, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe los puntos que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

Cuestiones básicas

En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (rojo) y el conductor de batería (amarillo) no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- · Fusible quemado.
 - Compruebe el fusible de la unidad. Si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

Radio

No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada; cambie la antena o el cable si es necesario.

No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en un área de recepción débil.
 - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

La emisión es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
- Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- · La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

CD

El reproductor/cambiador de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD, de +50 °C.

El sonido de reproducción de un CD oscila.

- · Condensación de humedad en el módulo de CD.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
 - Expulse el CD y retírelo.
- El CD no está correctamente insertado.
 - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

El CD no avanza ni retrocede.

- · El CD está dañado.
 - Extraiga el CD y tírelo. La utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- · Montaje inadecuado de la unidad.
 - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
 - Cambie el disco.
- · La lente del transductor está sucia.
 - No utilice cualquier disco limpiador de lentes disponible en el mercado. Consulte con su distribuidor de Alpine más cercano.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
 - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Aparece Error (sólo reproductor de CD integrado).

- · Error mecánico.
 - Pulse ≜. Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si el problema no desaparece mediante la solución mencionada, consulte con el proveedor Alpine más próximo.

No es posible reproducir el CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
 - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3, WMA o AAC no se reproducen.

- Se ha producido un error de escritura. El formato de CD no es compatible.
 - Compruebe que el CD se ha grabado en un formato compatible. Consulte "Acerca de MP3/WMA/AAC" (páginas 14-15) y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

Audio

No sale el sonido por los altavoces.

- · La unidad no recibe señal del amplificador interno.
 - Power IC está en "ON" (página 21).

iPod

iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- · El iPod no se ha reconocido.
 - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" (página 7). Para reiniciar el iPod, consulte el Manual del propietario del iPod.

Indicaciones para el reproductor de CD

High Temperature

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

No Disc

- No se ha insertado ningún CD.
 - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación "No Disc" y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.
 - Extraiga el disco siguiendo estos pasos:
 Pulse el botón ≜ y manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos. Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

Error

- Error del mecanismo.
 - Pulse el botón ≜ y expulse el CD.
 Si el disco no sale, consulte a su distribuidor Alpine.
 - Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el CD, vuelva a pulsar el botón ▲.
 Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón ▲ unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.
- Cuando aparece "Error":
 Si no se puede expulsar el disco pulsando el botón ♠, pulse el interruptor RESET (consulte página 7) y pulse el botón ♠ de nuevo.
 Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

PROTECT

- Se ha reproducido un archivo WMA con protección contra copias.
 - Sólo es posible reproducir archivos sin protección contra copias.

UNSUPPORTED

- Se utiliza un índice de muestreo/velocidad de bits no compatible con la unidad.
 - Utilice un índice de muestreo/velocidad de bits compatible con la unidad.

Indicaciones para el cambiador de CD

High Temperature

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

Error 01

- · Mal funcionamiento del cambiador de CD.
 - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extráigalo.
 - Compruebe la indicación. Introduzca de nuevo el cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Pulse el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

Error 02

- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Pulse el botón Eject para activar la función de expulsión.
 Cuando el cambiador de CD termine de ejecutar la función, introduzca un cargador de CD vacío en el cambiador de CD para que recoja el disco que quedó en el cambiador de CD.

No Magazine

- No hay cargador insertado en el cambiador de CD.
 - Inserte un cargador.

No Disc

- · El disco indicado no existe.
 - Elija otro disco.

Indicación para el modo iPod

No iPod

- El iPod no está conectado.
 - Verifique que el reproductor iPod esté debidamente conectado (consulte "Conexiones").
 - Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.
- · La batería del iPod se encuentra en niveles bajos.
 - Consulte la documentación del iPod y cargue la batería.

NO SONG

- El reproductor iPod no contiene ninguna canción.
 - Descargue canciones en el reproductor iPod y conéctelo al adaptador.

NO PODCAST

- · No hay datos de podcast en el iPod.
 - Descargue datos de podcast en el iPod y conéctelo a la unidad.

Error 01

- Error de comunicación.
 - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
 - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod y el adaptador mediante el cable de iPod.

Error 02

- Se debe a que la versión de software del iPod no es compatible con la unidad.
 - Actualice la versión de software del iPod a una compatible con la unidad.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Rango de sintonía 87,5 – 108,0 MHz

Sensibilidad útil en modo 0,7 µV

monoaural

Selectividad de canal alternativo 80 dB Relación de señal de ruido 65 dB Separación estéreo 35 dB Relación de captura 2,0 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR MW

Rango de sintonía 531 - 1.602 kHzSensibilidad (Norma IEC) $25,1 \mu\text{V}/28 \text{ dB}$

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE LW

 $\begin{array}{ll} \mbox{Rango de sinton\'a} & 153-281 \mbox{ kHz} \\ \mbox{Sensibilidad (Norma IEC)} & 31,6 \mbox{ μV/30$ dB} \end{array}$

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia 5 – 20.000 Hz (±1 dB) Fluctuación y trémolo (% WRMS) Por debajo de los límites

medibles

Distorsión armónica total 0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica 95 dB (a 1 kHz)

Relación de señal de ruido 105 dB

Separación de canales 85 dB (a 1 kHz)

RECEPCIÓN

Longitud de onda 795 nm Potencia de láser CLASS I

GENERAL

Alimentación 14,4 V CC

(11-16 V margen

permisible)

Salida de alimentación máxima $50 \text{ W} \times 4$ Tensión de salida de 4 V/10 k ohmios

preamplificación máxima

Graves +20/-14 dB a 60 Hz Agudos ±14 dB a 10 kHz

Peso 1,7 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

Anchura 178 mm Altura 50 mm Profundidad 162 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura 170 mm Altura 46 mm Profundidad 24 mm

 Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

PRECAUCIÓN

CLASS 1 LASER PRODUCT

(Lado inferior del reproductor)

Ubicación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y las páginas 3 a 5 de este manual para emplearla adecuadamente.



REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

∕!\ Prudencia

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Precauciones


- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDA-9885R. Esto reducirá las posibilidades de averiar la unidad en caso de cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el CDA-9885R a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del CDA-9885R sea del amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDA-9885R emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (ej.: amplificador) equipadas con conectores RCA. Algunas veces será necesario usar un adaptador para la conexión de otras unidades. En este caso, hágase asesorar por su distribuidor autorizado Alpine.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (-) de altavoces al terminal de altavoces (-). Nunca conecte los cables de altavoces de los canales derecho e izquierdo uno a otro, ni tampoco a la carrocería del vehículo.

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. El número de serie impreso o grabado se encuentra en la base de la unidad.

NÚMERO DE SERIE:
FECHA DE INSTALACIÓN:
INSTALADOR:
LUGAR DE ADQUISICIÓN:

Instalación





Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.

Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.

 Monte la unidad principal en un ángulo de 35 grados en relación con el plano horizontal, desde atrás hacia adelante.





* Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.

Extraiga el manguito de montaje de la unidad principal (consulte "Extracción" en la página 31). Deslice la funda de montaje en el salpicadero y fíjela con las abrazaderas metálicas.



Si su vehículo posee soporte, instale el perno hexagonal largo en el panel posterior del CDA-9885R y coloque el tapón de caucho sobre dicho perno. Si su vehículo no dispone de soporte de montaje, refuerce la unidad principal con una brida de montaje metálica (no incluida). Conecte todos los conectores del CDA-9885R de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIÓN.


- A propósito del tornillo*, prepare un tornillo apropiado al lugar de instalación del chasis.
- Deslice el CDA-9885R hacia el interior del salpicadero. Cuando la unidad esté en su lugar, cerciórese de que los pasadores de fijación hayan quedado completamente asentados hacia abajo. Para ello puede presionar firmemente la unidad al tiempo que empuja la patilla de cierre con un pequeño destornillador. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se salga accidentalmente del salpicadero.




Extracción


- 1. Extraiga el panel frontal desmontable.
- 2. Utilice un pequeño destornillador (u otra herramienta similar) para empujar los pasadores de fijación (consulte la figura arriba). Tras liberar la primera patilla, extraiga ligeramente la unidad para asegurarse de que no vuelve a bloquearse la patilla de cierre antes de soltar la segunda patilla.
- 3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala desbloqueada mientras lo hace.

<VEHÍCULO JAPONÉS>





Conexiones



*1 La etiqueta se fija en la parte inferior de la unidad.

Conector de interfaz de visualización del vehículo (Negro)

Ès la salida de las señales de control de la interfaz de visualización del automóvil. Conecte esto a la caja opcional de interfaz de visualizador del vehículo. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

2 Receptáculo de la antena

3 Cable de entrada de interrupción audio (Rosa/Negro)

Conecte este conector a la salida de interconexión de audio de un teléfono celular que ofrezca cortocircuitación a tierra al recibir una llamada.

4 Toma de conexión remota (Azul/Blanca)

Conecte este cable al cable dè control remoto del amplificador o del procesador de señal.

5 Cable de atenuación (Naranja)

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que el control de atenuación del automóvil atenúe la luz de fondo de la unidad.

Cable de alimentación con interruptor (Encendido) (Rojo)

Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12V sólo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

7 Cable de tierra (Negro)

Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión sólo en el metal y de que de perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

8 Cable para antena eléctrica (Azul)

Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica

 Este cable sólo debe utilizarse para controlar la antena eléctrica del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.

9 Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable al borne positivo (+) de la batería del vehículo.

- (1) Conector ISO de alimentación de energía
- (1) Conector ISO (Salida de altavoces)
- (2) Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (+) (Verde)
- (3) Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (-) (Verde/Negro)
- (4) Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (+) (Blanco)
- (5) Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (-) (Blanco/Negro)
- (6) Cable de salida del altavoz delantero derecho (-) (Gris/Negro)
- ① Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)
- (4) Cable de salida del altavoz trasero derecho (–) (Violeta/Negro)
- (9) Cable de salida de altavoz derecho trasero (+) (Violeta)

20 Conector Ai-NET

Conéctelo al conector de salida o de entrada de otro producto (cambiador de CD, ecualizador, etc.) equipado con Ai-NET.

2) Conector de la interfaz de control remoto del volante

A la caja de la interfaz de control remoto del volante. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

- Portafusibles (10 A)
- Conectores RCA traseros de salida ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).
- Conectores RCA de salida delanteros ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).
- (3) Conectores RCA de salida del subwoofer ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

26 Interruptor de sistema

Si conecta un procesador utilizando la función Ai-NET, ajuste este interruptor en la posición EQ/DIV. Si no hay ningún dispositivo conectado, deje el interruptor en posición NORM.

- Asegúrese de desactivar la alimentación de la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.
- 27 Conector de alimentación de energía
- ②8 Cable Ai-NET (Incluido con el cargador de CD)
- ② Prolongador eléctrico RCA (se vende por separado)

30 Adaptador de antena ISO/JASO (se vende por separado)

Puede que sea necesario un adaptador de antena ISO/ JASO, en función del vehículo.

3 Cable 1 de entrada del mando a distancia adaptable del volante (Marrón/Amarillo)

A la caja de interconexión del mando a distancia adaptable del volante.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

32 Cable 2 de entrada del mando a distancia adaptable del volante (Marrón/Naranja)

A la caja de interconexión del mando a distancia adaptable del volante.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

33 Mando a distancia adaptable del volante

A la caja de interconexión del mando a distancia adaptable del volante.

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

34 Conector directo del iPod (Azul)

vende por separado).

Señales de control de iPod.
Conéctelo a un iPod o a una caja Bluetooth opcional.
Para utilizar un móvil manos libres, se requiere la conexión
a una caja Bluetooth opcional. Para obtener más
información acerca de las conexiones, consulte el Manual
del propietario de la caja Bluetooth. También puede
conectarlo a un dispositivo externo (como un reproductor
portátil) utilizando un cable iPod Direct/RCA Interface (se

* Consulte "Configuración de AUX+ Mode" (página 20).

AUX+ ON: Cuando el dispositivo externo está conectado. AUX+ OFF: Cuando un iPod está conectado.

35 Cable de conexión FULL SPEED™ (KCE-422i) (se vende por separado)

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura, suciedad o
 grasa) del chasis del automóvil.
- grasa) del chasis del automovii.

 Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.



Car Audio and Navigation Systems

GERÄTE-PASS

AUDIO SYSTEME

Fahrzeugmarke:	_Typ:
Amtl. Kennzeichen:	_
Name des Halters:	
Straße:	
Wohnort:	

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

												Hä	ndler	rstem	npel	
VersLassWirdBelaInfor	len Sie schließ sen Sie Hihr Fa ssen s miere	e Ihr Fa en Sie e keine ahrzeu Sie Ihr	ahrzeug Türen Werts g aufg Fahrze	, Fensi sachen ebroch eug na	ter, Scl sichtb en, we ch ein	hiebed ear im a enden em Au	ach ur Auto lie Sie sic fbruch	egen. h sofo im Ori	rt an d ginalzı	ie näcl ustand	nste P	olizeid	ienstst	elle.	wesenl	neit.
Gerät	-															
Modell Herste																
Serie		nmer:														
Α	L															
	Kaufda	atum:					Pre	eis:		•						

Appendix

Product Information Card Produkt-Informationskarte

produit

Carte d'informations sur le Tarjeta de información del producto

English

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the returne you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to: Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe)

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany

Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODUCT PURCHASED

- Cassette Playe
- CD Player
- MD Player DVD Player 4
- CD Changer
- 6 Amplifier
- Subwoofer
- Monitor Controller
- Video Monitor 10
- Navigation
- Processor/Equalizer 13
- CD/Video CD Changer
- Q2 MODEL NUMBER: DATE OF PURCHASE: Ω 3
- Year:
- If navigation system, which monitor?
 Alpine → (Model No.)_____
- Other → (Brand Name)_____ STORE TYPE WHERE PURCHASED: Q5.
- Car Audio Specialist
- Audio/Video Store
- Electronics/Appliance Store Car Accessories Shop
- Other
- Type of vehicle in which this unit is Ω6.
 - installed: Make: Model Purchased Model Year
- How was this vehicle purchased?
- Purchase Lease
- Purpose of buying this unit?
- Addition
- Replacement
- Previous brand replaced? Factory installed
- Alpine
- Other -> (Brand Name) Have you purchased Alpine products
- before? First time
- Two or More times
- Q10. When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
 - Yes → (Brand Name). Nο
- Q11.GENDER
- 1. Male
- Q12 AGE
- Q13 MARITAL STATUS
- Single
- Married
- Q14.OCCUPATION
- Company Owner/Self-employed/Freelance Manager
- Company Employee
- 4 Civil Servant Educator
- 6 Student
- Other Q15.Comments.

Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- gekauftes Gerät
- Kassetten-Spieler CD-Spieler
- 3
- MD-Spieler
- DVD-Spiele
- CD-Wechsler
- Lautsprecher
- Subwoofer
- 9 Monitor-Controller
- Video-Monitor
- Navigationssystem
- Prozessor/Equalizer CD/Video-CD-Wechsler 13.
- andere_____ ModelInummer:
- Q2. Q3 Kaufdatum:
- Monat: .lahr
- Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- Alpine → (ModelInr.). Anderer Hersteller →
- (Herstellername)
- Art des Geschäfts, in dem Sie das Gerät gekauft haben:
- Spezialist für Auto-Audioanlagen
- Audio/Video-Geschäft
- 3 Flektro-Geschäft
- Autozubehör-Geschäft
- Anderer Hersteller
- Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde:
- Marke: Modell: gekauft im lahr. Baujahr: Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?
- Kauf
- Leasing
- Zweck des Kaufs dieses Geräts? Q8. Zusätzlich
- Austausch
- Marke des ausgetauschten Geräts? Serienmäßige Ausstattung
- Alpine
- Anderer Hersteller → (Herstellername)
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?
 - Erstes Mal Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?
 - Ja → (Herstellername).
 Nein
- Q11.Geschlecht
- 1. Männlich
- Weiblich
- Q12 Alter
- Q13. Familienstand
- Ledig
 Verheiratet
- Q14.Beruf
- 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich Tätige
- 2. Leitende Angestellte Sonstige Angestellte
- Reamte Schulbildung
- Studium
- Sonstige
- Q15. Kommentar:

Français

En remplissant volontairement cette fiche et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. PRODUIT ACHETE
- Lecteur de cassette Lecteur de CD
- Lecteur MD Lecteur DVD
- Changeur de CD Amplificateur 6
- Haut-parleur Haut-parleur de graves
- Station Multimedia
- 10. Moniteur Vidéo
- 11. Navigation
- 12. Processeur/Egalis Changeur de CD/CD Vidéo 13
- NUMERO DU MODELE:
- DATE D'ACHAT: Ω 3
- Si c'est un système de navigation, quel moniteur?
- Alpine → (N° du modèle)_
- Autre → (Marque)______

 TYPE DE MAGASIN OU VOUS AVEZ
- ACHETE LE PRODUIT: Spécialiste autoradio
- Magasin audio/vidéo
- 3 Magasin d'électronique/appareils Magasin d'accessoires automobiles Autre
- Type de véhicule dans lequel cet appareil est installé: Modèle: Margue:___
- Année du d'achat: modèle: Comment avez-vous acheté ce
- véhicule?
- Achat Location-bail
- Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet appareil?
- Addition
- Remplacement
- Marque précédente remplacée?
- Installée en usine
- Alpine
- Autre → (Margue)
- Q9. Aviez-vous déjà acheté des produits Alpine?
- Première fois
- Deux fois ou plus
- Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?
- Oui \rightarrow (Marque).
- 2. Non Q11.SEXE
- 1. Masculin
- Féminin
- Q12 AGE Q13. SITUATION DE FAMILLE
- 1. Célibataire 2. Marié
- Q14.PROFESSION 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/Free-
- lance 2 Directeur
- Employé de bureau
- 4. Fonctionnaire Educateur 6. Etudiant
- Autre_ Q15 Commentaires

Español

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. Producto Comprado
- Radio/Cassette
- Radio/CD
- Reproductor de MD Reproductor de DVD
- 5. Cambiador de CD Amplificador
- Altavoz Subwoofe
- 9. Monitor de control
- Monitor de video Sistema de navegación
- Procesador/Ecualizador
 Cambiador de CD/Video CD
- Otros 02 Número de modelo
- Q3. Fecha de compra: Mes: Año:
- En caso de sistema de navegación, ¿qué monitor?
- Alpine → (N° de modelo)____ Otros → (Nombre de marca).
- TIPO DE TIENDA DONDE COMPRÓ: Q5.
- Especialista en audio de automóviles Tienda de audio/video
 Tienda de electrónica/electrodomésticos
- Tienda de accesorios automovilísticos Otros.
- Tipo de vehiculo en que la unidad está Q6. instalada: Marca: Modelo:
- Año de Año del compra: modelo:
- ¿Cómo fue comprado este vehiculo? compra

Ω7.

- ¿Propósito de comprar esta unidad? Mejora del sistema Q8.
 - Sustitución

 - ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica Alpine
 - Otros → (Nombre de marca). ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?
- Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad
- Alpine, ¿la comparó con otros
- fabricantes?
- Si → (Nombre de marca). Nο
- Q11.SEXO Masculino
 Femenino

Primera vez

- Q12.Edad
- Q13.Estado civil 1. Soltero 2 Casado
- Q14.Ocupación Propietario de empresa/Autónomo/ Profesional independiente

5. Profesor

- 2. Gerente
- Empleado de compañia Empleado público
- 6. Estudiante
- Otros_ Q15.Comentarios

Scheda informazioni prodotto

Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1.	PRODOTTO ACQUISTATO

- Lettore di cassette Lettore CD
- 3.
- 5.
- Lettore MD Lettore DVD CD Changer Amplificatore
- Altoparlante Subwoofer Radio Monitor
- Monitor video
- Sistema di navigazione
- Processore/equalizzatore Cambia CD/Video CD
- 13.
- 14. Altro_____ Q2. NUMERO MODELLO:
- DATA DI ACQUISTO:
- Mese:_____ Anno:____ In caso di acquisto di un sistema di
- navigazione, quale monitor possiede?
- Alpine → (No. Modello)
 Altro → Nome marca
 NEGOZIO DI ACQUISTO:
 Specialista Car Stereo

 - Negozio di audio/video Negozio di elettronica/elettrodomestici
 - Negozio accessori automobile Altro_____
- Q6. Tipo di veicolo posseduto: Marca: Modello: Anno acquisto: _modello
- Modalità acquisto
- Acquisto Leasing
- Q8. Scopo acquisto
- Aggiunta Sostituzione
- Marca sostituita Installato di fabbrica

- Alpine
 Altro → (Nome marca)
 Avevate già acquistato prodotti Alpine? Q9.
- Nο Due o tre volte
- Q10.Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca?

 - 2. No
- Q11.SESSO
- Maschile
 Femminile
 Q12.ETÀ
- Q13.STATO CIVILE
- Celibe/nubile
- Coniugato/coniugata
- Q14.LAVORO
- Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista

- Manager
 Impiegato
 Impiegato statale
 Insegnante
- Studente Altro_
- Q15.Commenti

 ◆ I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Car ◆ Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszwecke : ◆ J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine. ◆ Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de Alpin
◆ Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine. (Date/Datum/Date/Fecha/Data (Signature/Unterschrift/Signature/Firm
Name/Nom/Nombre/Nome First Name/Vorname/Prénom/Primer nomble/Nome) Surname/Famillenname/Nom de famille/Apellido/Cognome) Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo Street/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Códice postale) (Town/City/Stadt/Ville/Ciudad/Città) (Country/Land/Pays/País/Paese) Telephone Number: E-Mail/Correo electrónico:
Q1 NO. Other Q2
Q5 NO. Other Q6 Make: Model: Purchased Year: ModelYear: Q7 Q8 NO. 1 Previous brand replaced. Brand Name
Q9 NO.
Q15 Comments





REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany